
取扱説明書(お施主様向)

このたびは NAGASAWA 製品をご採用いただき、誠にありがとうございます。 本取扱説明書は施工完了後、お施主様にお渡しください。 この説明書は必ずお読みのうえ、保管してください。



防犯上、定期的な記憶番号の変更をおすすめします。

〈記憶番号の記録〉

	室外側				室内側			
ボタンNo.	1	2	3	4	1	2	3	4
年 月 日								
年 月 日								
年 月 日								
年 月 日								
年 月 日								

注意 危険防止の為に以下をお読みください

■ 取付ねじのゆるみ ・各部取付ねじのゆるみは、防犯及び落下防止の為、定期的に 増し締めしてください。

> ・取り付け時は、必ず手動ドライバーをご使用ください。電動 ドライバーは使用しないでください。

■ 他の用途への使用

・ロックターンにぶら下がったり、足場にしたり、 物を掛けた りしないでください。危険です。

◆ 操作上の注意

・製品の分解、改造はしないでください。

(故障の原因となります) ・デッドボルトを突き出させた状態で扉を閉めないでください。

・ボタンを押しながら、ロックターンの操作をしないでください。

・主錠・補助錠を施錠してから、KLO47を施錠してください。

◆ 永くご使用頂くために

・錠ケースへの潤滑剤使用は避けてください。

・表面の手入れは、柔らかい布でから拭きしてください。

・汚れのひどい場合は、中性洗剤を使用してください。

・水をかけて丸洗いすることは、避けてください。

・製品に塗布している油分が、使用当初や長期間使用されなかっ た後などに固くなり、作動が鈍くなる場合がありますが、

故障ではありません。

何度か操作されますとスムーズに動くようになります。

記憶番号設定時の注意と必要なもの

① 記憶変更ピン

② マイナスドライバー

③ プラスドライバー

④ クサビ等



記憶番号 新規設定 及び 記憶番号 変更 に使用します。

記憶番号 変更 切替バーの操作に使用します。 もしもの時に本体を取り外す時に使用します。

記憶番号 新規設定 | 記憶番号 変更 | もしもの時 | に扉を

開いた状態で固定させるために使用します。

記憶番号の設定・変更のときは、必ず扉を開いた状態にして (クサビ等で固定)室内外ともおこなってください。



長 沢 製 作 所 株 式 会 社

東京支店 TEL. 03-5383-1811 (代) FAX. 03-5967-3103

福岡出張所 TEL. 092-524-7031 (代) FAX. 092-524-7032

大阪支店 TEL. 06-6783-5091 (代) FAX 06-6783-5092

記憶番号について

・KLO47は『どのボタンを何回押すか』を認識し解錠します。 記憶番号とは『どのボタンを何回押すか』で理解できます。

例 1: 出荷時の状態

ボタンNo.→ 1 2 3 4 0000

※どのボタンを押さなくても解錠できます。

例 2:記憶番号 2003 の設定時 ボタンNo.→ 1 2 3 4

2003



『とじる』に回しリセットする


【1 のボタン】を 2 回押す 【2 のボタン】は押さない 【3 のボタン】は押さない

【4のボタン】を3回押す

『ひらく』に回し解錠する

・記憶番号は各ボタンのから了まで設定できます(最大各7回まで押せます)。

・室外本体に記憶番号の設定が可能です。



注: 00000の設定は空錠 ボタン操作無しで解錠できます。

注:1桁の設定は防犯上おやめください。 2 桁以上の設定をおすすめします。


注: 77777 この設定にはしないでください。

例: 0 0 0 1 0 7 0 0 3 0 0 NG 1001 0701 3100 OK

「安全装置機能」とは

ロックターンを強引(記憶番号操作をせず)に 不正開錠をおこなうと、KLO47内部の 『安全装置』が働き、ロックターンが空転します。 故障ではありません。

右図のように、傾いたり、横になった時は 強い力で回転させ、正常な位置に戻してください。



安全装置作動時

正常な位置

基本の操作

施錠

① ロックターン を『とじる』に回しきります。

各部の名称と操作方法

本図は右吊元仕様です。左吊元は対称です。

『ひらく』の方向はデッドがおさまる → 解錠

※表示シールと操作があっていることを確認してください。

両面室内・座 set


切替バー

本体固定

ロックターン

ねじ

※デッドボルトが出て 施錠します。



面付室外本体

ロックターン

『とじる』の方向はデッドが飛び出す → 施錠(リセットの役目もあります)

解錠

① ロックターンを『とじる』に回し リセットします。

キーレックス 047 (以下 KL047)

ロックターン操作で施解錠をおこな

※工場出荷時は、記憶番号の設定が

されていないフリー状態です。

(裏面 記憶番号 新規設定 で設定)

ロックターンを回しデッドボルトが

スムーズに作動することを確認して

は、記憶番号ボタン操作と、

います。

ください。

ゆっくり止まる位置まで回しきります。 ※誤操作・イタズラ回避のため必ず リセットしてください。

②記憶番号を入力します。 ボタンは奥まで確実に押します。 ※ボタンを押す順番は自由です。 ※記憶番号を押し間違えた時は ①から操作をやりなおしてください。

③ロックターンを『ひらく』に回すと 解錠できます。

記憶番号 新規設定: 必ず扉を開けた状態でおこないます

室内に 2003 を設定する例での説明です。


設定する記憶番号は、必ず裏面〈記憶番号の記録〉欄に記入してください。

1: 施錠・解錠の確認

工場出荷時、記憶番号は設定されていません。 00000

【施錠確認】ロックターン(サムターン)を『とじる』に回し、デッドボルトが出ることを確認します。【解錠確認】『ひらく』へ回し、デッドボルトが収まることを確認します。

2: 記憶番号の設定 [1 のボタン]



本図は右吊元仕様です

2-2:記憶変更ピンを 1 のボタンの隣の挿入穴に挿し、奥まで確実に挿し込みながら 【1 のボタン】を 2 回押します。 (1 回ずつ確実に押してください)

2-3:ピンを抜く。【1のボタン】に 2003]の2が入力されました。

3: 施錠の確認






『ひらく』に ロックターンを回す

◎ロックターンが回らない…OK4 へ進む△ロックターンが回りデッドボルトが戻る…NG2 をもう一度おこなう

4: 解錠の確認



『ひらく』に ロックターンを回す

◎ロックターンが回りデッドボルトが戻る…OK5 へ進む

△ロックターンが回らない デッドボルトが戻らない…**NG** もしもの時 へ進む

【1 のボタン】に 2003 の 2 が入力できました。

次に進む前に

※記憶番号を入力しロックターン操作をしたときは、既に入力してある記憶番号のボタンを押してから、次の記憶番号の入力操作をおこないます。

※一度に[1~4のボタン]を同時に入力する事もできます。

5: 記憶番号の設定 [2~4のボタン]



【1 のボタン】を2回押す (入力済み)

【2・3のボタン】は



【4 のボタン】を3 回押す

5-1:既に入力済みの【1のボタン】を2回 確実に押します。

5-2:【2・3のボタン】は **①** 設定のため 押す必要はありません。

5-3:【4のボタン】に**2003** の**3** を 入力します。

5-4: 2 と同様に記憶変更ピンを4のボタン の隣の挿入穴に挿し、奥まで挿し込み ながら【4のボタン】を3回押します。

※一回ずつ確実にボタンを押します。

5-5:ピンを抜く。【4のボタン】に**2003** の**3**が入力できました。

6: 施錠・解錠の確認 (3, 4 と同じ操作です)

現在、入力されている記憶番号は 2003 です。

『とじる』に回し施錠する [1 のボタン] を2回押す 6

6-1:施錠の確認。 ロックター)

ロックターンを『とじる』に回しデッドボルトを出します。

 $[1 \text{ ont}_{9} \text{ン}]$ 6 - 2 : ロックターンを『ひらく』に回し、回らないことを確認します。

6-3:解錠の確認。 【1のボタン】を2回押す。

【2・3のボタン】は押さない。 【4のボタン】を3回押す。

『ひらく』に回し解錠する 6-4:ロックターンを『ひらく』に回しデッドボルトが戻ることを確認します。

7: これで 2003 の記憶番号が入力できました

【4のボタン】を3回押す

8: 室内側も同様の手順で、記憶番号を設定し入力します

記憶番号変更: 必ず扉を開けた状態でおこないます


記憶番号を変更するときは、現在入力されている番号を全て O に戻してから、新規に設定する記憶番号を入力します。 新担番号

例:室内 2003 **(2)** 0000 **(2)** (2)??? (2) 注:室内側、室外側同じ操作ですが、別々に行なってください。

1: 現在入力されている記憶番号 2003 を入力する

記憶番号を入力しないと、番号変更はできません。

2: 切替バーを傾ける




2-1:ロックターン操作はしないでください。

2-2:マイナスドライバーで両面室内本体上部 の切替バーの溝を右 45 度に傾けます。

2-3: 切替バーは傾けたまま、ドライバーを抜き取ります。

3:0 の設定



1 の記憶変更ピン挿入穴に 3-1:1 のボタンの隣の挿入穴に記憶変更ピンを挿し を奥まで確実に挿し込みながら、左右に 2~3回傾ける 2~3回傾けます。入力が解除されます。 2→0

3-2:2・3のボタンは 00の為そのままです。

3-3:1 のボタンと同様に4のボタンの隣の挿 入穴にピンを押し込み左右に傾けます。 [3]→[0]

4: 切替バーを戻す

5: 0000 の確認 (施解錠フリー状態)



5-1:0w

5-1:ロックターンを『とじる』に回しデッド ボルトを出す。

5-2:ロックターンを『ひらく』に回す。

5-3:デッドボルトが戻れば OK です。


記憶番号 新規設定 へ進む。

デッドが戻らない、ロックターンが回らない場合は再度 1 からやり直す。それでも出来ない時は もしもの時 へ進む。

もしもの時

記憶番号を新規設定時や、変更時の設定間違い、またはもしも記憶番号を忘れてしまったときには次の手順で本体を取り外し、記憶番号の確認をしてください。

1: 本体の取り外し



1-1:室内側の固定ねじ2本をプラスドライ バーで外し、扉から KLO47を外す。

注:本体の落下に注意してください。

1-2:本体・室内座固定ねじを外し、両面室内本体と座を分割してください。

・ 本体・室内座固定ねじ

2: 記憶番号の確認(本体裏側で確認)



2-1:ロックターンを左右に回します。 2-2:ボタン裏にアイマークが見えます(左図)。

アイマーク同士が合った所が O 設定です。 2-3:ボタンを押します。1 回押すごとに 45度ずつ右回転します。

2-4:確認後ロックターンを回します。アイークが止まっている位置が今の記憶番号です(このままでも使用できます)。

3: 切替バーを傾ける






3-1:2 で確認できた記憶番号を押します。 全て O 設定に揃えます。[0]0]0]0

3-2:切替バーを45度回し傾けます。

注:室外本体は右へ回します。 室内本体は左へ回します。

4: 0 の設定



4-1:本体を表側にし、全てのボタンの隣の 挿入穴に記憶変更ピンを挿し込み、押し 込みながら左右に傾け、ピンを抜きます。

4-2:本体を裏側にし、切替バーを戻します。

4-3:ロックターンが左右に回転することと本体裏面のアイマーク全てが 0 の位置になったことを確認します。 000000

5: 本体の取付

面付室外本体、両面室内本体・座 set を本体固定ねじ(ϕ 5×50)2本で取り付けます。 再度、 記憶番号 新規設定 へ進む。